

## 操作指南

1. 顺时针旋转旋钮从开关处至定时时间。
2. 4档定时, 30/60/90/120分钟自由选择工作时间。
3. 工作完成后, 机器自动关机。
4. 机器放置离热源及高温电器较远处, 工作可随时结束。

## 清洁:

1. 清洁前, 请拔掉电源插头, 待机器冷却后清洗。



2. 如上图所示, 拆卸顶盖卡扣, 无需工具, 单手同时向内捏, 即可拆卸卡扣。

3. 机器底座用柔软的抹布擦拭, 不能使用含酒精的清洁剂。可用不伤手、性温和的清洁剂擦拭。

4. 严禁将本机浸入水里或其他液体里进行清洁, 以免造成底座内部电子元件受损。

5. 机器顶盖拆卸后, 可用水清洗或柔软抹布擦拭, 待擦干后再安装好。安装方式与拆卸卡扣方式相同。

6. 摆放餐具前, 请将餐具内多余的水倒掉, 以免机器内积水过多, 影响机内电子元件工作。

7. 接水盒里的水, 使用后请及时倒掉。

8. 机器上若有划痕, 可用软手刷蘸取微量牙膏, 在划痕处来回涂抹修复。

## 保养:

1. 本产品宜经常使用, 以保持机器干爽。
2. 如长期不用, 请将机器内的水清理干净, 再存放于干燥通风处, 远离发热源。